





---

## Montage/Verlegung

1. Verschraubung und/oder Verklebung mit geeignetem Klebstoff auf tragfähigen Untergrund.
- 2.
3. Das Profil wird **nach** dem Verkleben des Bodenbelages aufgesetzt und befestigt.